

# Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(MCN専用)の初期設定手順 (au Xperia™ Z1 SOL23/ZL2 SOL25/Z3 SOL26)

## A. ナビゲーションの設定

1



<設定>スイッチを押します。

2



<Bluetooth>を選択します。

3



<機器登録>を選択します。

4



「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。

5



使用しているキャリアを選択してください。

6



上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！携帯端末の操作に入ります。


携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

## B. 携帯端末の登録


※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態ですぐに登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7




ホーム画面で、**設定**をタップします。

8




[設定]をタップします。

9




設定タブの[Bluetooth]をタップします。

10




右上のスライドバーをONへスライドします。

11



デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

12




検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。


※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

13



携帯端末画面の[ペア設定する]をタップし、ナビ画面の<はい>を選択します。

14



これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了


## C. 電話帳転送設定

**ポイント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)



## D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1 ホーム画面上で、 をタップします。
- 2 [設定]をタップします。
- 3 設定タブの[Bluetooth]をタップします。
- 4 [MY-CAR]を表示し、タップします。
- 5 [OK]をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

## E. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1 ホーム画面で、 をタップします。
- 2 [設定]をタップします。
- 3 設定タブの[Bluetooth]をタップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定

ON 画面

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定

OFF 画面

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

## こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？  
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？  
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？  
Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。