


# Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(MCN専用)の初期設定手順 (au GRATINA/G GRATINA2)

## A. ナビゲーションの設定



## B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。 Bluetoothはオフの状態で登録を開始してください。※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



## C. 電話帳転送設定



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)



## C. 電話帳転送設定 つづき




**ヒント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)


1件送信の場合




アドレス帳送信後、  
[アドレス帳を1件送信しました]  
と表示されます。



全件送信の場合



アドレス帳送信後[アドレス帳を全件送信しました]と表示されます。



電話帳転送設定完了

## D. BluetoothのOn/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

### On設定の場合



待ちうけ画面で<0>ボタンを1秒程度長めに押し、[接続待ちON/OFF]を選択し、<決定>ボタンを押します。

<0>ボタン



### Off設定の場合



待ちうけ画面で<0>ボタンを1秒程度長めに押し、[接続待ちON/OFF]を選択し、<決定>ボタンを押します。

<0>ボタン



### どうやって使うの？

Bluetoothが「On」になっていることを確認します。  
OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は  
[D.BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにしてください。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用になれます。

### こんなとき、どうするの？

#### ■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### ■ Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

#### ■ 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。