

# Bluetooth携帯端末と NissanConnect ナビゲーションシステム (メモリータイプ)専用の初期設定手順 (au かんたんケータイ KYF36)


Nissan Connect

## A. ナビゲーションの設定



## B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。 Bluetoothはオフの状態で登録を開始してください。※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



## B. 携帯端末の登録つづき


※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態で登録を開始してください。  
※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

16



携帯端末画面の[接続]を選択、<OK>ボタンを押します。  
ナビ画面の<はい>を選択します。これで登録完了です。

17



※登録できない場合はBluetoothをオフにして最初からやり直してください。

初期設定完了

## C. 電話帳転送設定



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)

1



<設定>スイッチを押します。

2




<電話・CARWINGS>を選択します。

3




<電話>を選択します。

4



<ハンズフリー電話帳>を選択します。

5




<携帯メモリ一括ダウンロード>を選択します。

6




<はい>を選択します。

7



<携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。

8



携帯メモリの読み出が終了されると、これで登録完了です。

電話帳  
転送設定  
完了

## D. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



待受け画面



&lt;メニュー&gt;ボタン

&lt;OK&gt;ボタン

待ち受け画面で  
<メニュー>ボタン  
を押します。[設定を行う]を選択し、  
<OK>ボタンを押します。[データ通信の  
設定をする]を選択し、  
<OK>ボタンを押します。[Bluetoothを  
設定する]を選択し、  
<OK>ボタンを押します。[Bluetoothを  
利用する]を選択し、  
<OK>ボタンを押します。

## 2.[オフ]から[オン]にするときの設定

[利用する]を選択し、  
<OK>ボタンを押します。<OK>ボタンを  
押します。Bluetoothを利用する  
画面に戻りONになります。

## 2.[オン]から[オフ]にするときの設定

[利用しない]を選択し、  
<OK>ボタンを押します。<OK>ボタンを  
押します。Bluetoothを利用する  
画面に戻りOFFになります。

## こんなとき、どうするの？

## ■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## ■ Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## ■ 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。