

Bluetooth携帯端末とNissanConnectナビ NissanConnect ナビゲーションシステム (NissanConnect対応、メモリータイプ)専用の初期設定手順 (au isai V30+ LGV35)

NissanConnect

A. ナビゲーションの設定 ※この手順書はBluetooth初期設定手順を示すものです。個々の携帯端末の使用可否については「適合携帯電話一覧」をご確認ください。

1



＜設定＞スイッチを押します。

2



＜Bluetooth＞を選択します。

3




＜機器登録＞を選択します。

4




「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、＜はい＞を選択します。

5



使用しているキャリアを選択してください。

6




上記の画面が表示されたら、この状態でストップ! 携帯端末の操作に入ります。

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7



ホーム画面上で、
[設定]をタップします。

※画面は初期設定のホーム画面となります。

8



ネットワークタブの
[Bluetooth]をタップします。

9



右上のスライドバーを
タップしてONにします。

10



デバイスのスキャンが始まり、
Bluetooth端末の検索が行われます。

11



検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。


12



確認画面

携帯端末画面の[ペアリング]をタップし、
ナビ画面の＜はい＞を選択します。


13




これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定




ご注意



ナビ画面に<携帯メモリのダウンロード確認中>が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。承認がなければ、15秒ほどでナビは左記画面に遷移します。左記画面が表示された場合は、一旦<キャンセル>していただき、再度<携帯メモリ一括ダウンロード>を実施してください。

D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



E. BluetoothのOn/Offの方法


※この手順は初期設定時には必要ありません。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1

ホーム画面で
[設定]をタップします。ネットワークタブの
[Bluetooth]を
タップします。

2.[オフ]から[オン]にするときの設定

上の画面で右上のOFFを
スライドしてONにします。

ON 画面

2.[オン]から[オフ]にするときの設定

上の画面で右上のONを
スライドしてOFFにします。

OFF 画面

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：NissanConnectお客さまセンター

0120-981-523 9:00~17:00（年末年始を除く）携帯端末、PHSからご利用いただけます。