


Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(MCN専用)の初期設定手順 (au AQUOS SERIE SHL25/SHV32)


A. ナビゲーションの設定

1




<設定>スイッチを押します。

2




<Bluetooth>を選択します。

3




<機器登録>を選択します。

4




「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。

5



使用しているキャリアを選択してください。

6



上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！
携帯端末の操作に入ります。


携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7




ホーム画面で[設定]をタップします。

※設定によってはホーム画面の表示が異なります。


※画像はauベーシックのホーム画面となります。

8




設定の[Bluetooth]をタップします。

9




右上のスライドバーをタップしてONにします。

10



デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

11




検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。


※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

12



携帯端末画面の[ペア設定する]をタップし、ナビ画面の<はい>を選択します。

13



これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

1

<設定>スイッチを押します。

2

<電話・CARWINGS>を選択します。

3

<電話>を選択します。

4

<ハンズフリー電話帳>を選択します。

5

<携帯メモリ一括ダウンロード>を選択します。

6

<はい>を選択します。

7

<携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。

8

画面上に[Bluetooth接続リクエスト]と表示されたら、上から下にフリックしてください。
※手順⑧で⑩の画面が表示される場合もあります。

9

[電話帳へのアクセスのリクエスト]をタップしてください。

10

[はい]をタップしますと、電話帳ダウンロードが開始されます。

ご注意

ナビ画面に<携帯メモリのダウンロード確認中>が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。承認がなければ、15秒ほどでナビは左記画面に遷移します。左記画面が表示された場合は、一旦<キャンセル>していただき、再度<携帯メモリ一括ダウンロード>を実施してください。

D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1

ホーム画面で[設定]をタップします。

2

設定の[Bluetooth]をタップします。

3

[MY-CAR]を表示し、タップします。

4

[OK]をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。


E. BluetoothのOn/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面で[設定]を
タップします。



設定の
[Bluetooth]を
タップします。

2.[オフ]から[オン]にするときの設定



ON 画面

上の画面で右上のOFFを
タップしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にするときの設定



OFF 画面

上の画面で右上のONを
タップしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00（年末年始を除く）携帯端末、PHSからもご利用いただけます。