

Bluetooth携帯端末とNissanConnect ナビゲーションシステム (NissanConnect 対応、メモリータイプ) 専用の初期設定手順 (au AQUOS sense2 SHV43/sense3 SHV45)

A. ナビゲーションの設定

1



<設定>スイッチを押します。

2



<Bluetooth>を選択します。

3



<機器登録>を選択します。

4




「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、<はい>を選択します。

5



使用しているキャリアを選択してください。

6



上記の画面が表示されたら、この状態でストップ! 携帯端末の操作に入ります。

携帯端末の操作へ
※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7



ホーム画面で[基本機能]をタップし、続いて[設定]をタップします。
※設定によってはホーム画面の表示が異なります。
※画像はauベーシックのホーム画面となります。

8



[接続済みの端末]をタップします。

9



[Bluetooth]をタップします。

10




右上のスライダーをタップしてONにします。

11



デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

12




検索された[MY-CAR]をタップします。
※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名 "00.11.AA.BB" が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。
※検索後 "PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CAR をペアに設定できません。" と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

13



携帯端末画面の[ペア設定する]をタップし、ナビ画面の<はい>を選択します。

14







これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)


-  **1** <設定>スイッチを押します。
-  **2** <電話・CARWINGS>を選択します。
-  **3** <電話>を選択します。
-  **4** <ハンズフリー電話帳>を選択します。
-  **5** <携帯メモリ一括ダウンロード>を選択します。
-  **6** <はい>を選択します。
-  **7** <携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。
- ナビ画面に<携帯メモリのダウンロード確認中>表示と同時に携帯画面上にお知らせ通知
[Bluetooth接続リクエスト]が表示された場合はリクエストを承認してください。
-  **8** 6までの操作をしても携帯メモリのダウンロードが出来ない場合、ホーム画面の[基本機能]をタップし、続いて[設定]をタップします。
-  **9** [接続済みの端末]をタップします。
-  **10** [Bluetooth]をタップします。
-  **11**  をタップします。
-  **12** [連絡先の共有]にチェックが入っていない場合はチェックを入れます。
-  **13** [OK]をタップしたらホーム画面にもどり、C.電話帳転送設定の①から⑧までの手順を実施してください。

電話帳転送設定完了

※携帯端末への通知などは表示されません。

ご注意

ナビ画面に<携帯メモリのダウンロード確認中>が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。承認がなければ、15秒ほどでナビは左記画面に遷移します。左記画面が表示された場合は、一旦<キャンセル>していただき、再度<携帯メモリ一括ダウンロード>を実施してください。



D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

-  **1** ホーム画面で[基本機能]をタップし、続いて[設定]をタップします。
-  **2** [接続済みの端末]をタップします。
-  **3** [Bluetooth]をタップします。
-  **4** [MY-CAR]を表示し、タップします。
-  **5** [OK]をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



2.[オフ]から[オン]にする時の設定



上の画面で右上のOFFを
タップしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定



上の画面で右上のONを
タップしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

■クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：NissanConnect お客様センター 0120-981-523 9:00～17:00（年末年始を除く） 携帯端末からもご利用いただけます。