

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ NissanConnect ナビゲーションシステム (カーウイングス対応、メモリータイプ)専用の初期設定手順 (au Xperia Z5 SOV32)

A. ナビゲーションの設定 ※この手順書はBluetooth初期設定手順を示すものです。個々の携帯端末の使用可否については「適合携帯電話一覧」をご確認ください。

1



設定

＜設定＞スイッチを押します。


2



設定

＜Bluetooth＞を選択します。

3



設定・Bluetooth

＜機器登録＞を選択します。

4



設定・Bluetooth

「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」
と聞かれますので、＜はい＞を選択します。


5



設定・機器登録

使用しているキャリアを選択してください。

6



設定・機器登録

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ!
携帯端末の操作に入ります。

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7



ホーム画面上で、
[基本機能]を
タップします。

8



基本機能

[設定]を
選択し、
タップします。

9



設定

[Bluetooth]をタップします。

10



Bluetooth

右上のスライドバーをONへ
スライドします。


11



Bluetooth

デバイスのスキャンが始まり、
Bluetooth端末の検索が行われます。

12



Bluetooth

検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。


13



ペア設定リクエスト

パスキーが自動入力されますので
[ペア設定する]をタップします。

14



設定・機器登録

確認画面

「登録する携帯電話に表示されている
値と同一の値であれば
「はい」を押してください。
パスキー: 199598」

はい

これで携帯端末の登録が
完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定



D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



E. BluetoothのOn/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1



ホーム画面で
[基本機能]を
タップします。

[設定]を
選択し、
タップします。

[Bluetooth]を
タップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定



ON 画面

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定



OFF 画面

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

■クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。