

A. ナビゲーションの設定

※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。
NissanConnectによるデータのダウンロードには対応していません。



B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態で登録を開始してください。
※携帯端末画面は実際と異なる場合があります。



C. 電話帳転送設定




エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)



D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



E. BluetoothのOn/Off の方法



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。
(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)
※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホームボタンを押して、
[メインメニュー]を表示します。



メインメニューの
[設定]をタップします。



[Bluetooth]をタップします。

2.[オフ]から[オン]にするときの設定



左の画面で、
[Bluetoothオフ]をタップし、
[Bluetoothオン]にしてください。

2.[オン]から[オフ]にするときの設定



左の画面で、
[Bluetoothオン]をタップし、
[Bluetoothオフ]にしてください。

こんなとき、どうするの?

■ クルマが替わったら?

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ Bluetooth携帯端末が替わったら?

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ 携帯端末の登録ができないかった またはBluetooth接続できなかったら?

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

■ オペレータと話はできるがダウンロードできなかったら?

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。NissanConnectによるデータのダウンロードには対応していません。