

A. ナビゲーションの設定

1



設定

<設定>スイッチを押します。

2



<Bluetooth>を選択します。

3



<機器登録>を選択します。

4



「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」
と聞かれますので、<はい>を選択します。

5



使用しているキャリアを選択してください。

6



上記の画面が表示されたら、この状態でストップ!
携帯端末の操作に入ります。

携帯端末の操作へ
※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7




<メニュー>
ボタンを押し
メニュー画面
を出します。

8



[設定]を選択し、
<決定>ボタン
を押します。

9



[便利機能]を
選択し、
<決定>ボタン
を押します。

10



[Bluetooth]を
選択し、
<決定>ボタン
を押します。

11




[OFF]を選択し、
<決定>ボタン
を押します。
[ON]に切り替わり
Bluetooth機器の
検索が始まります。

12



[MY-CAR]を選択し、
<決定>ボタンを
押します。


13



確認画面

携帯端末画面の[ペア設定
する]を選択し、ナビ画面の
<はい>を選択します。

14



※"通常接続機器に設定しますか?"
と表示される場合は、「はい」を
選択してください。

携帯端末の登録完了

C. 電話帳転送設定

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

1




<設定>スイッチを押します。

2



<電話・CARWINGS>を選択します。

3




<電話>を選択します。

4




<ハンズフリー電話帳>を選択します。

5




<携帯メモリ一括ダウンロード>を選択します。

6




<はい>を選択します。

7



<携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。

8



この画面を表示させて、携帯端末の操作を行います。


お使いのナビによっては、ナビ画面に<携帯メモリのダウンロード確認中>表示と同時に携帯画面上にお知らせ通知[Bluetooth接続のリクエスト]が表示されます。その場合は手順に従いリクエスト承認してください。

9



画面上に[MY-CARが連絡先と通話履歴にアクセスを許可]が表示され、画面下にが表示されますので選択し、<決定>ボタンを押します。


10



画面上に[MY-CARが連絡先と通話履歴にアクセスしようとしています。MY-CARにアクセスを許可しますか?]が表示されます。
[はい]を選択し、<決定>ボタンを押すと電話帳ダウンロードが開始されます。

電話帳転送設定完了


ご注意



ナビ画面に<携帯メモリのダウンロード確認中>が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。承認がこなければ、15秒ほどでナビは左記画面に移ります。左記画面が表示された場合は、一旦<キャンセル>していただき、再度<携帯メモリ一括ダウンロード>を実施してください。

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。