

A. ナビゲーションの設定

1




＜設定＞スイッチを押します。

2



＜Bluetooth＞を選択します。

3




＜機器登録＞を選択します。

4




「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、＜はい＞を選択します。

5



使用しているキャリアを選択してください。

6



上記の画面が表示されたら、この状態でストップ! 携帯端末の操作に入ります。


携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態ですべて登録を開始してください。
※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7



ホーム画面で＜決定＞ボタンを押します。

8



[設定]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

9



[Bluetooth]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

10




[OFF]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
[ON]に切り替わりBluetooth機器の検索が始まります。

11



[MY-CAR]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

12



携帯端末画面の[ペア設定する]を選択し、ナビ画面の＜はい＞を選択します。

13








※"通常接続機器に設定しますか?"と表示される場合は、「はい」を選択してください。

携帯端末の登録完了

C. 電話帳転送設定


ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

- 1  **<設定>スイッチを押します。**
- 2  **<電話・CARWINGS>を選択します。**
- 3  **<電話>を選択します。**
- 4  **<ハンズフリー電話帳>を選択します。**
- 5  **<携帯メモリ一括ダウンロード>を選択します。**
- 6  **<はい>を選択します。**
- 7  **<携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。**
- 8  **携帯メモリのダウンロードが開始されます。**
- 9  **携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。**

お使いのナビによっては、ナビ画面に
 <携帯メモリのダウンロード確認中>
 表示と同時に携帯画面上にお知らせ
 通知[Bluetooth接続のリクエスト]
 が表示されます。その場合は手順に
 従いリクエスト承認してください。

電話帳転送設定完了

ご注意



ナビ画面に<携帯メモリのダウンロード確認中>が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。承認がこなければ、15秒ほどでナビは左記画面に遷移します。左記画面が表示された場合は、一旦<キャンセル>していただき、再度<携帯メモリ一括ダウンロード>を実施してください。

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



これで登録機器の切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



2.[オフ]から[オン]にする時の設定



上の画面で右上の[OFF]を選択し、<決定>ボタンを押して[ON]にします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定



上の画面で右上の[ON]を選択し、<決定>ボタンを押して[OFF]にします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。