

Bluetooth携帯端末とNissanConnect ナビゲーションシステム (NissanConnect 対応、メモリータイプ) 専用の初期設定手順 (NTTドコモ AQUOS R3 SH-04L)

A. ナビゲーションの設定

1




<設定>スイッチを押します。

2



<Bluetooth>を選択します。

3



<機器登録>を選択します。

4




「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、<はい>を選択します。

5



<新規登録>を選択します。

6



上記の画面が表示されたら、この状態でストップ!

携帯端末の操作へ
※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7



ホーム画面上で、
[アプリケーション画面表示]アイコンを
タップします。

アプリケーション
画面表示アイコン

8



[設定]を
タップします。

9



[接続済みの端末]を
タップします。

10



[新しいデバイスとペア設定する]を
タップします。

11



検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のよう
なデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されるこ
とがあります。その場合、パスキー入力手順ま
で行うと[MY-CAR]が表示されます。または
再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合
があります。


※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、
MY-CARをペアに設定できませんでした。"
と表示される時は[OK]をタップすればパスキー
入力画面になります。

12



携帯端末画面の[ペア設定する]をタップし、
ナビ画面の<はい>を選択します。

13



これで携帯端末の登録が
完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

！ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)



D. 接続機器の切断方法


※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面で
[アプリケーション画面表示]
アイコンをタップします。

[設定]を
タップします。

[接続済みの端末]を
タップします。

[接続の設定]を
タップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定



上の画面で右上のOFFを
スライドしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定



上の画面で右上のONを
スライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：NissanConnect お客様センター 0120-981-523 9:00～17:00（年末年始を除く）携帯端末からもご利用いただけます。