

Bluetooth携帯端末とNissanConnectナビゲーションシステム(8インチワイドディスプレイ)の初期設定手順書 (NTTドコモらくらくスマートフォン4 F-04J/me F-03Kの場合)

Nissan Connect


A. ナビゲーションの設定

※ナビの写真、携帯端末画面はイメージです。ナビ、携帯端末により画面、配置、スイッチ、アイコン形状が実際と異なる場合があります。




B. 携帯端末の登録・電話帳転送の設定

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態で登録を開始してください。
※携帯端末画面は実際と異なる場合があります。



ヒントエンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)



C. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



D. BluetoothのOn/Off の方法

*この手順は初期設定時には必要ありません。*携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1



ホーム画面上で、
[本体設定]を
タップします。



[通信の設定]を
タップします。

2.[オフ]から[オン]にするときの設定



上の画面でBluetoothを
タップしてオンにします。



2.[オン]から[オフ]にするときの設定



上の画面でBluetoothを
タップしてオフにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら?

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら?

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら?

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

*Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先:NissanConnectお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。