

日産純正部品



日産オリジナルナビゲーション (詳細版) MM513D-L

取扱説明書

日産純正部品
ナビゲーション
PART No.
B8260-1VA20
B8260-1JB20
B8260-3JY20
B8260-4BA20

ご使用前に必ずお読みください。

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
でございます。

ご使用の前に、本書と別冊の「取扱説明書 日産オリジナルマルチシステム(詳細版)」をお読みいただき、いつも
お手元において正しい取扱方法により、長くご愛用くださ
るようお願い申し上げます。

本機はあくまで走行の参考として地図や音声で案内するものですが、
道路の状況や本機の精度により、不適切な案内をする場合があります。
ルート案内時でも、走行中は必ず道路標識など実際の交通規制(一方
通行など)に従って走行してください。

事故防止のため、運転中は絶対に操作しないでください。

本機の故障、誤動作または不具合により本機に記録できなかった
データ、消失したデータなどについては補償できません。

本書の画像やイラストは操作を円滑にするためのイメージであり、撮影・
印刷条件などにより実物(実機)と印象が相違する場合があります。



BLUETOOTH® 対応装置には技術基準適合認定を受けた無線機器を搭載しております。

本機でできること

快適なドライブをするためにさまざまな機能が用意されています。それぞれの機能の特長をご理解いただき、正しくご使用ください。

ナビゲーション.....B-1

分かりやすいルート案内(音声案内)と見やすい画面表示で、案内します。

DSRC.....F-19

道路上の渋滞や事故、合流などの刻々と変わる情報をリアルタイムに案内します。

ETC.....F-18

高速道路料金所で現金やクレジットカードなどの受け渡しを行わずに通過することができます。

VICS.....F-4

渋滞情報などを地図上に表示させることができます。

カーウイングス.....H-1

カーウイングス情報センターと通信し、目的地や経由地などを設定することができます。

オーディオ・地上デジタルテレビ・ハンズフリー… 別冊

簡単な操作でラジオ、CD、MUSIC STOCKER、iPod、BLUETOOTH Audioなどを聞いたり、停車中には、地上デジタルテレビ、DVD、iPodビデオ、外部入力映像などを見ることができます。また、ハンズフリー機能を使用すると携帯電話を持たないで通話することもできます。

ナビゲーション便利マップ

ナビゲーションには、ドライブ中に役立つ便利な機能が満載です。

見やすい地図でドライブ

- 地図画面の見かた(画面の表示内容について) B-2
- 地図表示(方位)を切り替える B-4
- 地図スクロール(地図を動かす) B-5
- 地図を拡大／縮小する B-7
- 右画面に地図／情報を表示する B-13

寄り道してもっと楽しく

経由地を追加してルート案内をさせる(経由地の追加) D-9

行き先を決めよう

- 行き先を設定する
(目的地を探す) C-1
- NaviConを使う C-21

START!!

自宅を登録しよう

自宅を登録する B-9

自宅へ帰りたい

自宅まで探索する……………D-6

GOAL!

知らない場所でも大丈夫

- VICSで渋滞情報を見る(表示について)……………F-3
- 交差点拡大図を表示する……………E-13
- ルートから外れてしまったら(再探索)……………D-22
- カーウイングスを利用する……………H-1

高速道路もらくらく

- 高速道路情報を見る
(ハイウェイモードを表示する)……………E-11
- 有料道路を優先してルートを探る
(探索条件の変更)……………D-23
- ETCを利用する……………F-18、G-15

エコ運転にチャレンジ


エコ運転診断設定をする……………F-14

本書の見かた


本書では、用途別に下記のマークを使用しています。
本書をお読みになる前によく理解しておいてください。

 アドバイス	● お車や本機のために守っていただきたいこと。 守らないとお車や本機の破損につながるおそれや正規性能を確保できないことがあります。 ● 本機を使ううえで知っておいていただきたいこと。 知っておくと本機を上手に使うことができ便利です。
A-1	アルファベットは章、数字は章のページ
 メニュー /  自宅	本体パネルのボタン／タッチパネルのボタン
	画面上でタッチパネル操作を表します。
	参照していただきたい本文のタイトル名やページ番号

車種により操作が異なる箇所には、車種名を記載しています。

MM513D-L エルグランド用 :  **MM513D-L(エルグランド)**

MM513D-L セレナ用 :  **MM513D-L(セレナ)**

MM513D-L エクストレイル用 :  **MM513D-L(エクストレイル)**

本書では、別冊の日産オリジナルマルチシステム(詳細版)を『詳細版(マルチ編)』と記載しています。

もくじ

本機でできること	3
ナビゲーション便利マップ	4
本書の見かた	6
もくじ	7

はじめに A-1

安全上のご注意	A-2
使用上のお願い	A-10
オーディオ／テレビ／ラジオの設定について	A-13
GPS衛星の電波受信と測位	A-14
自律航法とマップマッチング	A-15
音声案内について	A-16
本機を起動する	A-18
各部のなまえとはたらき	A-20
タッチパネルの操作のしかた	A-22
メニュー画面の操作方法	A-24
ディスクやSDカードを入れる／取り出す	A-26
文字／数字の入力方法	A-28

ナビゲーションの基本操作 B-1

地図画面の見かた	B-2
地図表示(方位)を切り替える	B-4
地図をスクロールする(地図を動かす)	B-5
地図を拡大／縮小する	B-7
現在地を表示する	B-8
自宅を登録する	B-9
Quick 機能について	B-10
Quick MENUを設定する	B-12
右画面に地図／情報を表示する	B-13

目的地を探す C-1

施設の名称(名称50音)で目的地を探す	C-2
住所で目的地を探す	C-5
登録地から目的地を探す	C-7
電話番号で目的地を探す	C-8
目的地履歴の中から目的地を探す／削除する	C-9
周辺にある施設から目的地を探す	C-10
マップコードで目的地を探す	C-12
施設のジャンルから目的地を探す	C-13
表示できる施設	C-17
地図から目的地を探す	C-19
郵便番号で目的地を探す	C-19
緯度／経度で目的地を探す	C-20
スマートフォンアプリNaviConについて	C-21

ルート探索をする D-1

ルート設定について	D-2
ルート探索をする	D-4
クイック ルート探索をする	D-6
ルートを変更する	D-7
最速ルート探索をする	D-13
ルート案内をストップ／スタートする	D-14
現在のルートを表示する	D-14
現在のルートを保存する	D-15
現在のルートを削除する	D-15
保存したルートの呼び出し／削除をする	D-16
渋滞地点を確認する	D-17
渋滞予測ルート探索をする	D-18
シミュレーション走行をする	D-20
迂回探索をする	D-21
再探索をする	D-22
ルート探索条件の設定をする	D-23

ナビゲーションの設定 E-1

地図画面の設定をする	E-2
地図の色を設定する	E-5
表示項目の設定をする	E-6
案内画面の設定をする	E-9
ランドマークを表示する	E-19
自車マークの種類／色を設定する	E-21
現在地(自車)の位置を設定する	E-22
メニュー項目を英語で表示する	E-23
音声案内の音量調整／詳細設定をする	E-24
平均速度を設定する	E-28
地点を登録する	E-28
カメラ地点を登録する	E-29
自宅／お気に入り地点／登録地／フォルダ名を編集する	E-30
登録地の順番を並び替える	E-35
自宅／お気に入り地点／登録地の位置を修正する	E-37
自宅／お気に入り地点／登録地を削除する	E-38
VICS表示の設定をする	E-39
ビーコン車種設定について	E-41
ビーコンの割込み表示を設定する	E-42
渋滞情報保存時間を設定する	E-43
DSRCの設定をする	E-44
接続確認をする	E-45

情報を見る F-1

交通情報(VICS 情報)／一般情報の受信について	F-2
交通情報／一般情報の操作の流れ	F-3
交通情報(VICS 情報)の画面	F-4
一般情報の画面	F-6
緊急情報を見る	F-7
交通情報／一般情報を選局する	F-8
プリセット(保存)する	F-11
プリセット(保存)呼び出しをする	F-12
プリセット(保存)の上書きをする	F-13
エコ運転診断の設定をする	F-14
GPS 情報を見る	F-17
ETC 情報を見る	F-18
DSRC の情報画面を見る	F-19
VICS 設定をする	F-20
ビーコンの地図画面について	F-21
ビーコンの情報画面を見る	F-21
渋滞予測地図を見る	F-23

各種設定をする G-1

バックビューモニターを設定する	G-2
サイドブラインドモニターを設定する	G-6
フロントサイドビューモニターを設定する	G-13
アラウンドビューモニターを設定する	G-15
ETC の機能を設定する	G-15
セキュリティを設定する	G-17
メンテナンス情報を設定する	G-22
ユーザーカスタマイズの設定をする	G-24
バージョン情報を見る	G-26
データを初期化(消去)する	G-26
キー操作音の設定をする	G-28
安全運転メッセージの設定をする	G-29
オプションボタンを設定する	G-30

カーウイングスを利用する H-1

カーウイングスについて	H-2
オペレータに接続する	H-4
MyConnect を使う	H-6
情報チャンネルを見る	H-7
ここので車メールを使う	H-10
渋滞情報を取得する	H-12
お気に入りチャンネルに登録する	H-13
お気に入りチャンネルに登録したリストを消去する	H-15

オペレータ履歴を見る	H-16
情報チャンネル履歴を見る	H-19
マイカーお知らせメール履歴を見る	H-25
カーウイングスの各種設定をする	H-27
オペレータ接続の設定を変える	H-28
情報チャンネルの設定を変える	H-29
渋滞情報取得時間を設定する	H-31
ブロープ情報を設定する	H-32
通信アダプタを設定する	H-34
マイカーお知らせメールの設定をする	H-35
カーウイングスの停止を申請する	H-35

地図を更新する I-1

地図更新について	I-2
----------	-----

必要なとき J-1

映像の調整のしかた	J-2
音声はそのまま、画面を消す	J-4
ナビゲーション画面を表示したままで音楽を聞く	J-5
ルート案内時の注意点	J-6
出発地・経由地・目的地の設定について	J-10
地図ソフトについて	J-12
市街地図(±5 m / ±12 m / ±25 m スケール)の収録エリア	J-16
地図に表示される記号	J-20
VICS についてのお問い合わせ	J-22
ETC について	J-26
ディスクの取り扱いかた	J-27
SD カードの取り扱いかた	J-28
SD カードについて	J-29
故障かな?と思ったら	J-30
こんなメッセージが出たときは	J-37
主な仕様	J-39
初期設定一覧	J-40
別売品(システムアップ)について	J-42
商標など	J-43
個人情報の取り扱いについて	J-45
保証／アフターサービスについて	J-45
さくいん	J-46