

iPod®/iPhone対応表			2025/3 現在		
			9インチ ディスプレイオーディオ		
			VIDEO 再生	AUDIO 再生	対応確認 Ver.
iPod touch 注1 注2 注3 注5 注6	iPod touch (第7世代)	2019年～		○	15.3
	iPhone 6s	2015年～		○	15.2.1
iPhone 注1 注2 注3 注4 注5 注6	iPhone 6s Plus	2015年～		○	15.2.1
	iPhone SE (第1世代)	2016年～		○	15.3
	iPhone 7	2016年～		○	15.3
	iPhone 7 Plus	2016年～		○	15.3
	iPhone 8	2017年～		○	16.2
	iPhone 8 Plus	2017年～		○	16.2
	iPhone X	2017年～		○	16.2
	iPhone XS	2018年～		○	16.2
	iPhone XS Max	2018年～		○	16.2
	iPhone XR	2018年～		○	16.2
	iPhone 11	2019年～		○	16.2
	iPhone 11 Pro	2019年～		○	16.2
	iPhone 11 Pro Max	2019年～		○	16.2
	iPhone SE (第2世代)	2020年～		○	16.2
	iPhone 12	2020年～		○	16.2
	iPhone 12 Pro	2020年～		○	16.2
	iPhone 12 mini	2020年～		○	16.2
	iPhone 12 Pro Max	2020年～		○	16.2
	iPhone 13	2021年～		○	16.2
	iPhone 13 mini	2021年～		○	16.2
	iPhone 13 Pro	2021年～		○	16.2
	iPhone 13 Pro Max	2021年～		○	16.2
	iPhone SE (第3世代)	2022年～		○	16.2
	iPhone 14	2022年～		○	16.2
	iPhone 14 Pro	2022年～		○	16.2
	iPhone 14 Pro Max	2022年～		○	16.2
	iPhone 14 Plus	2022年～		○	16.2
	iPhone 15	2023年～		○	17.2
	iPhone 15 Pro	2023年～		○	17.2
	iPhone 15 Pro Max	2023年～		○	17.2
	iPhone 15 Plus	2023年～		○	17.2
	iPhone 16	2024年～		○	18.1.1
iPhone 16 Pro	2024年～		○	18.1.1	
iPhone 16 Pro Max	2024年～		○	18.1.1	
iPhone 16 Plus	2024年～		○	18.1.1	
iPhone 16e	2025年～		○	18.3.2	

○: ディスプレイオーディオでタイトル表示が可能です。また選曲や絞込みなどiPod®/iPhoneと同じ感覚で操作が可能です。

∕: iPodに機能無し

注1: 接続時のiPod/iPhone及びナビゲーションの状態によっては、正常に動作しない場合があります。

その際は、iPod/iPhoneの電源をOFF⇒ONしてください。

注2: iPodのソフトウェア アップデート後は、iPod/iPhoneをリセットしてから使用して下さい。

(iPod/iPhoneをリセットしないと正常に動作しない場合があります)

注3: 接続中にiPod/iPhoneより操作を行うと正常に動作・表示されない場合があります。

注4: 車両のスピーカーからノイズが発生する場合があります。

また、iPhoneが送受信する携帯電話の電波に障害が出る場合があります。

注5: iPod/iPhoneをUSB接続する場合は、Apple社純正のLightning-USBケーブルが必要となります。

ただし、映像は出力されないため、iPodビデオとしてはご使用いただけません。

注6: Bluetooth Audioソース時のサーチ操作が、正常に動作しない場合があります。