

本書の見かた

本書ではお車の各装置や装備の正しい取り扱いかたと、快適ドライブ情報やお手入れのしかた、万一のときの応急処置などを記載しています。

◎お車を安全・快適にお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みください。

◎「警告」「注意」は安全のために特に重要です。
よく読んでお守りください。

■本書の中で使用しているマークと意味は次のようになっています。

安全のために守っていただきたいこと。	
 警告	守らないと生命の危険又は重大な傷害につながるおそれがあります。
 注意	守らないと傷害又は事故につながるおそれがあります。
お車のために守っていただきたいこと。	
 アドバイス	守らないと車両破損につながるおそれや正規性能を確保できないことがあります。
お車を使ううえで知っておいていただきたいこと。	
 知識	知っておくとお車やいろいろな装備を上手に使うことができ便利です。

■グレードにより異なる装備又はオプションのため、すべての車に付いていない装備は★マークで表示しています。

■コントロールパネルのスイッチは スイッチ、操作画面に表示されるメニューや項目は と表示しています。

■参照して読んで頂きたいページなどを、 マークで表示しています。

■画面の表示が、車両の仕様により異なる場合があります。

■オートマチック車とは、マニュアルモード付電子制御7速ハイブリッドトランスミッション車を示します。

■日産販売会社で取り付けられた装備（ディーラーオプション）については、その装備に付属の取扱説明書をお読みください。

■点検・整備、保証については別冊のメンテナンスノートをお読みください。

■別冊のナビゲーションシステム取扱説明書も合わせてお読みください。

■その他、ご不明な点はカーライフアドバイザー（営業部員）にお申しつけください。

- ・ 交通ルールやマナーを守って運転しましょう。
- ・ 自然環境保護に配慮してください。
- ・ 本書と別冊のメンテナンスノートはお車の中に保管してください。
- ・ お車をゆずられるときは次に所有される方のために、本書をお車に付けておいてください。
- ・ 車両の仕様変更により、本書の内容が実車と一致しない場合がありますのであらかじめご了承ください。

お客さまが知りたい内容・項目を簡単に検索できるように、
色々な検索方法を用意しています。

目次

警告

走行する前に

走行するとき


室内装備の
使いかた

車と上手な
付き合い方

万のとき

サービスデー
タ

さくいん




取り付け位置から探す

イラスト目次 4



名称・タイトルから探す

五十音さくいん 347
アルファベットさくいん... 354


警告灯・警告表示から探す

警告灯・警告表示
さくいん 356

イラスト目次 4

1. 必ずお読みください

日産ハイブリッドシステムについて	10
お出かけまえには	16
お子さまを乗せるときは	19
走行するときは	21
駐・停車するときは	24

オートマチック車を運転するときは	25
こんなことにも注意	27
こんなときは異常ではありません	29
イベントデータレコーダ	30

2. 走行する前に

インテリジェントキー	32
インテリジェントキー機能	
について	33
キーについて	35
各部の開閉のしかた	40
ドア	40
トランク	45
カーアラーム（盗難防止装置）	48
キー封じ込み防止機能	49
エンジンフード	51
パワーウインドー	52
燃料補給口	54
電動ガラスサンルーフ	56
ハンドル・シート・ミラーの	
調節について	59
正しい運転姿勢	59
ハンドル	60
前席シート	61
助手席パワーオットマン機構	64
前席エアコンディショニングシート	65
パーソナルドライビングポジション	
メモリーシステム	66
後席シート	70
後席パワーリクライニングシート	70

後席ヒーターシート	71
後席オートリターン機構	72
ドアミラー	73
ルームミラー	75
シートベルトの着用のしかた	76
シートベルトの正しい着用	76
シートベルトの着用のしかた	79
ロードリミッター付プリテンショナー	
シートベルト（後席中央を除く）	81
前席緊急ブレーキ感応型	
ブリクラッシュシートベルト	82
チャイルドシート	83
チャイルドシートについて	83
チャイルドシート適合表	85
ISO FIX対応チャイルドシート固定専用	
アンカーについて	87
SRSエアバッグ	88
SRSエアバッグの作動	88
SRSエアバッグが	
作動するとき・しないとき	92
ポップアップエンジンフード	94
ポップアップエンジンフードの作動	94
ポップアップエンジンフードが	
作動するとき・しないとき	95

3. 走行するとき

メーター・表示灯・警告灯の見かた	98
メーター	98
表示灯	120
警告灯	124
インテリジェントキー機能の	
警報について	138
警報装置	142
スイッチの使いかた	144
ライトスイッチ	144
方向指示器スイッチ	148
非常点滅表示灯スイッチ	148
ワイパー・ウオッシャースイッチ	149
リヤデフォグガースイッチ	152
ホーンスイッチ	153
運転のしかた	154
ハイブリッドシステムの始動の	
しかた	154
パーキングブレーキ	159
セレクトレバーの使いかた	160
オートマチック車の運転のしかた	165
ドライブモードセクター	169
VDC（ビークルダイナミクス	
コントロール）	173

アクティブスタビリティ	
アシスト	176
回生協調ブレーキ	177
ヒルスタートアシスト	177
車両接近通報装置	
(VSPシステム)	178
LDP（車線逸脱防止支援	
システム）	179
LDW（車線逸脱警報）	184
インテリジェントクルーズ	
コントロール	188
FCW（前方車両接近警報）	215
インテリジェントペダル	
(ディスタンスコントロール	
アシスト)	219
ECOペダル	236
ブレーキアシスト	
(プレビュー機能付)	238
インテリジェント	
ブレーキアシスト	240
ABS	244

4. 室内装備の使いかた

エアコンの使いかた	246	電源ソケット	274
エアコンについて	246	リヤセンターアームレスト (ボックス付)	275
吹き出し口について	248	後席照明付バニティミラー	276
フォレストエアコンについて	250	リヤセンターアームレスト内蔵	
フォレストエアコン	253	コントロールスイッチ	277
室内装備品の使いかた	265	オーバーヘッドコンソール	279
サンバイザー	265	アシストグリップ	279
ウエルカムライト	266	リヤドアサンシェード	280
トータルコーディネート室内照明	267	トランクフック	280
後席読書灯	269	トランク	281
アナログ時計	269	リヤ電動サンシェード	282
カップホルダー	270	アクティブ・ノイズ・	
グローブボックス	271	コントロール	284
センターコンソールボックス	272	フロアカーペット	285
灰皿/シガーライター	272		

5. 車との上手なつきあいかた

快適ドライブのために	288	ワイパーの交換	302
雨の日の快適ドライブ	288	タイヤの交換	303
夏の快適ドライブ	289	タイヤ空気圧警報システム	306
寒冷時の取り扱い	290	より良い環境のために	309
タイヤチェーンについて	294	環境に配慮した省エネ運転を するために	309
お手入れのしかた	295	使用済み部品は適切に 処理しましょう	309
外装のお手入れ	295		
内装のお手入れ	298		
その他のお手入れ	300		

6. 万ーのとき


発炎筒の使いかた	312	工具・ジャッキ・	
路上で故障したときは	313	スペアタイヤについて	330
けん引するときは	314	格納場所	330
他車にけん引してもらうとき	314	スペアタイヤについて	331
後ろ側のフックについて	316	ジャッキアップのしかた	332
オーバーヒートしたときは	317	パンクしたときは	336
12Vバッテリーがあがったときは	318	タイヤ交換のしかた	336
ヒューズを点検・交換するときは	321	事故がおきたときは	340
電球(バルブ)を交換するときは	323		

サービスデータ

サービスデータ	341
---------	-----

さくいん


五十音さくいん	347	警告灯・警告表示さくいん	356
アルファベットさくいん	354		



ZSI0280

①エンジンフード	51	⑨方向指示器 兼 非常点滅表示灯	148、344
②ワイパー	149	⑩タイヤ	303、344
③車幅灯	144、344	⑪ドア	40
④ヘッドランプ	144、344	⑫サイドブラインドモニターカメラ	別冊
⑤サンルーフ	56	⑬ウエルカムライト	266
⑥パワーウィンドー	52		
⑦ドアミラー	73		
⑧フォグランプ	147、344		

※別冊：ナビゲーションシステム取扱説明書をお読みください。




ZSI0281

①トランク	45
②ハイマウントストップランプ	344
③後退灯	344
④リヤデフォグ	152
⑤バックビューモニターカメラ	別冊
⑥番号灯	144、344

⑦方向指示器 兼 非常点滅表示灯	148、344
⑧制動灯／尾灯	144、344
⑨燃料補給口	54
⑩チャイルドセーフティドアロック	44
⑪ウエルカムライト	266

※別冊：ナビゲーションシステム取扱説明書をお読みください。



ZSI0282

①ルームミラー	75	⑭後席読書灯	269
②オーバーヘッドコンソール	279	⑮後席用パーソナルランプ	268
③サンルーフスイッチ	56	⑯助手席パワーオットマン機構	64
④マップランプ	267	⑰前席シート	61
⑤サンバイザー	265	⑱前席カップホルダー	270
⑥ロックノブ	43	⑲センターコンソールボックス	272
⑦パワーウィンドスイッチ	52	⑳助手席コントロールスイッチ	62
⑧シートベルト	76	㉑電源ソケット	274
⑨SRSカーテンエアバッグシステム	88	㉒後席用カップホルダー	270
⑩ヘッドレスト一体型ディスプレイ	別冊	㉓後席シート	70
⑪リヤドアサンシェード	280	㉔リヤセンターアームレスト	70
⑫アシストグリップ	279	リヤセンターアームレスト内蔵	
⑬後席照明付バニティミラー	276	コントロールスイッチ	277
		㉕リヤ電動サンシェード	282

※別冊：ナビゲーションシステム取扱説明書をお読みください。


※車両により異なる装備、オプション装備なども含んでいます。

目次

警告

走行する前に

走行するとき


室内装
備の
使いかた車と
あ
い
か
た
な
手万
一
の
と
きサー
ビス
デー
タさ
く
い
ん

ZS10283

①助手席SRSエアバッグシステム	… 88	⑪グローブボックス	… 271
②オーディオ	別冊	⑫灰皿／シガーライター	… 272
③エアコン	… 246	⑬前席エアコンディショニング	シートスイッチ
④コントロールパネル	別冊		… 65
⑤アナログ時計	… 269	⑭ドライブモードセレクター	… 169
⑥モニター	別冊	⑮セレクトレバー	… 160
タッチパネル	別冊	⑯パワースイッチ	… 154
⑦リヤデフォグガスイッチ	… 152	⑰パーキングブレーキ	… 159
⑧非常点滅表示灯スイッチ	… 148	⑱リヤ電動サンシェードスイッチ	… 282
⑨メーター	… 98	⑲チルト・テレスコピック	ステアリング
⑩発炎筒	… 312		… 60

※別冊：ナビゲーションシステム取扱説明書をお読みください。

※車両により異なる装備、オプション装備なども含んでいます。



ZSI0291

①ワイパー・ウオッシャースイッチ	149	⑧運転席SRSエアバッグシステム	88
②トリップ切り替えスイッチ	98	⑨ステアリングスイッチ	193、211、223
③決定スイッチ□／選択スイッチ●	101	⑩インテリジェントブレーキアシスト OFFスイッチ	243
④ライトスイッチ.....	144	⑪トランクオープナースイッチ.....	46
フォグランプスイッチ.....	147	⑫VDC OFFスイッチ	174
方向指示器スイッチ.....	148	⑬FCW（前方車両接近警報）スイッチ LDW（車線逸脱警報）スイッチ	215
⑤車両接近通報音（VSP）一時停止 スイッチ.....	178		184
⑥イルミネーションコントロール スイッチ.....	100	⑭エンジンフードオープナー.....	51
⑦ステアリングスイッチ （オーディオ、ナビゲーション システム）.....	別冊		

※別冊：ナビゲーションシステム取扱説明書をお読みください。