

本書の見かた

本書ではお車の各装置や装備の正しい取り扱いかたと、快適ドライブ情報やお手入れのしかた、万一のときの応急処置などを記載しています。

- ◎**お車を安全・快適にお使いいただきため、ご使用前に必ずお読みください。**
- ◎**「警告」「注意」は安全のために特に重要です。
よく読んでお守りください。**

■本書の中で使用しているマークと意味は次のようになっています。


安全のために守っていただきたいこと。	
 警告	守らないと生命の危険又は重大な傷害につながるおそれがあります。
 注意	守らないと傷害又は事故につながるおそれがあります。
お車のために守っていただきたいこと。	
 アドバイス	守らないと車両破損につながるおそれや正規性能を確保できないことがあります。
お車を使ううえで知っておいていただきたいこと。	
 知識	知っておくとお車やいろいろな装備を上手に使うことができ便利です。

- グレードにより異なる装備又はオプションのため、すべての車に付いていない装備は★マークで表示しています。
- 参照して読んで頂きたいページなどを、○マークで表示しています。
- 日産販売会社で取り付けられた装備(ディーラーオプション)については、その装備に付属の取扱説明書をお読みください。
- 点検・整備、保証については別冊のメンテナンスノートをお読みください。
- その他、ご不明な点はカーライフアドバイザー(営業部員)にお申しつけください。

- ・交通ルールやマナーを守って運転しましょう。
- ・自然環境保護に配慮してください。
- ・本書と別冊のメンテナンスノートはお車の中に保管してください。
- ・お車をゆずられるときは次に所有される方のために、本書をお車に付けておいてください。
- ・車両の仕様変更により、本書の内容が実車と一致しない場合がありますのであらかじめご了承ください。

検索のしかた

お客様が知りたい内容・項目を簡単に検索できるように、色々な検索方法を用意しています。




取り付け位置から探す

イラスト目次 4



名称・タイトルから探す

五十音さくいん 253
アルファベットさくいん... 259



警告灯・警告表示から探す

警告灯・警告表示
さくいん 260

目次

警告

走行する前に

走行するとき

使いかた
室内装備のつきあいの上
手かなたな

万一のとき

サービスデータ

さくいん

目次

イラスト目次 4

1. 必ずお読みください

お出かけまえには	10	オートマチック車を運転するときは	19
お子さまを乗せるときは	13	こんなことにも注意	21
走行するときは	15	こんなときは異常ではありません	23
駐・停車するときは	18	イベントデータレコーダー	24

2. 走行する前に

各部の開閉のしかた	26	後席シート	54
キー	26	ドアミラー	56
リモートコントロールエントリー		ルームミラー	58
システム	27	シートベルトの着用のしかた	59
インテリジェントキー	29	シートベルトの正しい着用	59
ドアについて	37	シートベルトの着用のしかた	62
前席・後席ドア	38	前席ロードリミッター付	
バックドア	40	ブリテンショナーシートベルト	64
キー封じ込み防止機能	43	チャイルドシート	65
エンジンフード	44	チャイルドシートについて	65
パワーウィンドー	46	チャイルドシート適合表	67
燃料補給口	48	ISO FIX対応チャイルドシート	
ハンドル・シート・ミラーの		固定専用アンカーについて	69
調節のしかた	50	SRSエアバッグ	70
正しい運転姿勢	50	SRSエアバッグの作動	70
ハンドル	51	SRSエアバッグが	
前席シート	52	作動するとき・しないとき	74

3. 走行するとき

メーター・表示灯・警告灯の見かた	78	ホーンスイッチ	131
メーター	78	運転のしかた	132
表示灯	103	エンジンのかけかた	
警告灯	108	(リモートコントロールエントリー)	
インテリジェントキー機能の		システム付車)	132
警報について	119	エンジンのかけかた	
警報装置	123	(インテリジェントキー付車)	135
スイッチの使いかた	125	パーキングブレーキ	139
ライトスイッチ	125	セレクトレバーの使いかた	140
方向指示器スイッチ	127	オートマチック車の運転のしかた	143
非常点滅表示灯スイッチ	128	4WD (モーターアシスト方式)	147
ヘッドランプレバライザー		VDC (ビーグルダイナミクス)	
スイッチ	128	コントロール)	149
ワイパー・ウォッシャースイッチ	129	アイドリングストップ	152
リヤウインドーデフォッガー		ABS	155
スイッチ	131		

4. 室内装備の使いかた

エアコンの使いかた	158	サンバイザー	171
エアコンについて	158	室内照明	171
吹き出し口について	160	カップホルダー／ボトルホルダー	173
オゾンセーフマニュアルエアコン	162	インストアッパー・ボックス	174
オゾンセーフフルオートエアコン	164	グローブボックス	174
オーディオの使いかた	168	電源ソケット	175
オーディオについて	168	フロアカーペット	176
室内装備品の使いかた	171		

5. 車との上手なつきあいかた

快適ドライブのために	178	お手入れのしかた	185
雨の日の快適ドライブ	178	外装のお手入れ	185
夏の快適ドライブ	179	内装のお手入れ	187
寒冷時の取り扱い	180	ウォッシャー液の補給	188
タイヤチェーンについて	184	タイヤの交換	189

6. 万一のとき


ドアが開かないときは	194	路上で故障したときは	213
リモコン（インテリジェントキー）で		発炎筒の使いかた	213
ドアが開かない	194	故障したときの対処方法	214
エンジンが始動しないときは	195	工具・ジャッキ	
インテリジェントキーで		スペアタイヤについて	215
始動できない	195	格納場所	215
ジャンプスタートのしかた	196	スペアタイヤについて（2WD車）	218
各種警告機能について	198	ジャッキアップのしかた	219
警告灯がついたときは	198	パンクしたときは	222
ブザー（警報音）が鳴ったときは		タイヤ交換のしかた（2WD車）	222
（インテリジェントキー付車）	205	タイヤ応急修理のしかた	
くもりが取れないときは	206	（4WD車・Aタイプ）	226
窓ガラスのくもりの取りかた	206	タイヤ応急修理のしかた	
動かないときは	208	（4WD車・Bタイプ）	232
セレクトレバーが動かない	208	オーバーヒートしたときは	237
雪道やぬかるみからの		ヒューズを点検・交換するときは	238
脱出のしかた	208	電球（バルブ）を交換するときは	240
けん引について	209	事故がおきたときは	245

サービスデータ

サービスデータ	247
---------	-----


さくいん

五十音さくいん	253
アルファベットさくいん	259
警告灯・警告表示さくいん	260




ZSI0393

①エンジンフード	44	⑦車幅灯	125、250
②ワイパー	129	⑧ヘッドライト	125、250
③アンテナ	169	⑨タイヤ	189、250
④パワーウィンドー	46	⑩ドアミラー	56
⑤チャイルドセーフティドアロック	40	⑪ドア	37
⑥方向指示器 兼 非常点滅表示灯			
	127、128、250		



ZSI0394

- | | | | |
|---------------------|---------|-----------------------|-------------|
| ①制動灯／尾灯..... | 125、250 | ⑥燃料補給口..... | 48 |
| ②リヤウインドーデフォッガー..... | 131 | ⑦方向指示器 兼 非常点滅表示灯..... | 127、128、250 |
| ③ハイマウントストップランプ..... | 250 | ⑧後退灯..... | 250 |
| ④リヤワイパー..... | 130 | ⑨番号灯..... | 125、250 |
| ⑤バックドア..... | 40 | | |



ZSI0395

①助手席SRSエアバッグシステム	70	⑬インストアッパーボックス	174
②エアコン	158	⑭電源ソケット	175
③リヤウインドーデフォッガー スイッチ	131	⑮パーキングブレーキ	139
④非常点滅表示灯スイッチ	128	⑯セレクトレバー	140
⑤ワイパー・ウォッシャースイッチ	129	⑰エンジンスイッチ	135
⑥メーター	78	⑱運転席SRSエアバッグシステム	70
⑦キースイッチ	132	⑲ハンドル位置調節レバー	51
⑧ライトスイッチ 方向指示器スイッチ	125 127	⑳エンジンフードオープナー	44
⑨決定スイッチ□／選択スイッチ●	85	㉑フューエルフィラーリッド オープナー	48
⑩ドアミラースイッチ	56	㉒アイドリングストップOFF スイッチ	154
⑪発炎筒	213	㉓2WD-4WD切替えスイッチ	147
⑫グローブボックス	174	㉔VDC OFFスイッチ	150
		㉕ヘッドランプレベライザー スイッチ	128

※車両により異なる装備、オプション装備なども含んでいます。

目次

警告


走行する前に

走行するとき

使いかた
室内装備のつかいの上
かたな万
一のとき

サービスデータ

さくいん



ZSI0396

①ルームミラー.....	58	⑦ヒューズボックス.....	238
②ルームランプ.....	171	⑧前席カップホルダー.....	173
③サンバイザー.....	171	⑨ドアロックスイッチ.....	39
④前席シート.....	52	⑩パワーウィンドーロックスイッチ.....	46
⑤シートベルト.....	59	⑪ロックノブ.....	41
⑥SRSカーテンエアバッグシステム	70	⑫後席カップホルダー.....	173
		⑬後席シート.....	54

※車両により異なる装備、オプション装備なども含んでいます。

