

室内装備



| | |
|----------------|-----|
| サンバイザー | 6-2 |
| 電源ソケット | 6-2 |
| 室内灯 | 6-3 |
| 小物入れ | 6-5 |
| カップホルダー | 6-6 |
| ボトルホルダー | 6-6 |
| 買い物フック | 6-7 |
| アシストグリップ | 6-7 |
| フロアカーペット | 6-8 |

サンバイザー

サンバイザー

J00900100295

前面だけでなく、フックから外せば側面にも回せます。




電源ソケット

J00900501775

エンジンスイッチまたは電源モードがONまたはACCの状態のときに使用できます。

フタを開け、プラグタイプの電気製品の電源としてご使用ください。

必ず、12Vで消費電力が120W以下の電気製品を使用してください。




バニティミラー

タイプ別装備

J00912701253

サンバイザーの裏側にあります。



アドバイス

- 市販の電気製品を使用しないでください。バッテリー上がりや電源ソケットが損傷する原因となります。

- 電源ソケットを使わないときはフタを閉めておいてください。


プラグタイプ以外のものをソケットに入れると故障したり、ショートする可能性があります。

 **アドバイス**

- エンジンがかかっていないときに長い間使用すると、バッテリーが上がることがあります。


室内灯

J00900801781



ルーム&マップランプ
ラゲッジランプ


AJA101073

ルーム&マップランプ


AJA101086

 **アドバイス**

- エンジンがかかっていないときに長い間ランプを点灯させておくと、バッテリーが上がることがあります。
車から離れるときは必ずランプが消えていることを確認してください。

ラゲッジランプ


AJA101099

| スイッチ位置 | 点灯・消灯のしかた |
|--------|-----------|
| 1-ON | 常時点灯 |

| スイッチ位置 | 点灯・消灯のしかた | スイッチ位置 | 点灯・消灯のしかた | アドバイス |
|-----------|--|-----------|---|---|
| 2-DOOR(•) | <ul style="list-style-type: none"> いずれかのドアまたはテールゲートを開けると点灯、閉じると約 15 秒後に消灯します（遅延消灯）。ただし、つぎのようなときはすぐに消灯します。 <ul style="list-style-type: none"> エンジンスイッチまたは電源モードを ON にしたとき 集中ドアロックの機能を使って施錠したとき リモートコントロールエントリーシステムまたはインテリジェントキーのリモコンスイッチを使って施錠したとき インテリジェントキー付き車は、インテリジェントキー機能を使って施錠したとき | 2-DOOR(•) | <ul style="list-style-type: none"> エンジンスイッチが LOCK または ACC にあるとき、または、電源モードが OFF または ACC にあるときにドアまたはテールゲートを開け点灯したままになると、約 30 分後に自動的に消灯します。つぎのようなときは、再び点灯します。 <ul style="list-style-type: none"> エンジンスイッチまたは電源モードを ON にしたとき。 リモートコントロールエントリーシステムまたはインテリジェントキーの操作をしたとき。 すべてのドアおよびテールゲートを閉じたとき。 | <ul style="list-style-type: none"> リモコン付きキーを使ってエンジンをかけている場合は、ドアおよびテールゲートが閉まっているときにエンジンスイッチを LOCK にしてキーを抜くと点灯し、約 15 秒後に消灯します。 インテリジェントキー機能を使ってエンジンをかけているときは、ドアおよびテールゲートが閉まっているときに電源モードを OFF にすると点灯し、約 15 秒後に消灯します。 遅延消灯までの時間を調整することができます。 詳しくは販売会社にご相談ください。 自動的に消灯する機能は、ルームランプのスイッチが ON の位置にあるときは働かせません。 また、自動的に消灯する機能を働かなくすることができます。詳しくは販売会社にご相談ください。 |
| 3-OFF | 常時消灯 | | | |

小物入れ

J00906701870


△注意

- 強い直射日光にさらされると車内が高温になるため、ライター・炭酸飲料缶・メガネなどを放置しないでください。ライターなどの可燃物は自然発火したり、炭酸飲料などの缶は破裂するおそれがあります。また、プラスチックレンズまたはプラスチック素材のメガネは変形、ひび割れをおこすおそれがあります。
- 走行中は小物入れのフタを必ず閉めておいてください。万一の場合、フタや内部の小物だけがをするおそれがあります。

インストアッパー ボックス

J00913601057

リッドを引き上げます。




AJA101116

ラゲッジアンダーボックス

J00908301144

ラゲッジフロアボードを引き上げます。



AJA101132

6

インストアッパー ボックス

ラゲッジアンダーボックス




AJ3100313

グローブボックス


J00913701045

レバーを引くと開きます。



AJA101129

ラゲッジフロアボードの下にラゲッジアンダーボックスがあります。



AJA101145


カップホルダー

シートアンダーボックス(助手席)

タイプ別装備

J00909301053


使用するときは、ボックスを少し上げてから引き出します。



カップホルダー

J00903801870

左右両側のインストルメントパネルにビルトインカップホルダーがあります。フタの中央部を押すとトレイが少し出でますので、引き出して使用します。



△注意

- 飲み物にはフタをするなどしてこぼさないように注意してください。走行中の振動や揺れなどで飲み物がこぼれことがあります。熱い飲み物の場合、やけどをするおそれがありますので注意してください。

△注意

- 走行中にボックスがとび出さないようロックするまで確実に押し込んでください。
- 約2kg以上の荷物を入れないでください。急ブレーキをかけたときなどに荷物が飛び出して思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 走行中は、ボックスを操作しないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。

△警告

- 飲み物がこぼれたときは、すみやかにふき取ってください。スイッチ類、配線や電気部品などにかかると、故障や車両火災の原因となったり、ハンドルが非常に重くなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

△注意

- 走行中は、飲み物を出し入れしないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。


△アドバイス

- ペットボトルは形状によりしっかりと固定されない場合があります。不安定なまま走行するとペットボトルが落下するおそれがありますので、確実に固定されていることを確認してからご使用ください。
- ホルダーを使用しないときは押して格納しておいてください。

ボトルホルダー

J00905901338

ペットボトルなどを入れることができます。



△注意

- 走行中は、飲み物を出し入れしないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 走行中の振動や揺れなどで飲み物がこぼれことがあります。熱い飲み物の場合、やけどをするおそれがありますので注意してください。


アドバイス

- カップや飲料缶を収納しないでください。
- ペットボトルなどはフタを確実に閉めて収納してください。
- ペットボトルの大きさ、形状によっては収納できないことがあります。

買い物フック

J00905001371


軽い荷物をかけることができます。



アシストグリップ

J00912901415

座ったときに手で身体を支えるためのグリップがあります。



アドバイス

- フックの変形または破損を防ぐため、つぎのことをお守りください。
 - ・約 3kg 以上の荷物をかけない。
 - ・炎天下などで車内が高温のときは、荷物をかけたままにしない。

△注意

- アシストグリップに手をかけて乗り降りしないでください。アシストグリップが外れて思わぬ事故につながるおそれがあります。

フロアカーペット

タイプ別装備

J00922801101

お客様のお車には、専用のフロアカーペットが設定されています。
床の上にしっかりと固定して正しく使用してください。

6 固定のしかた


J00922901216

床面には純正フロアカーペット用の固定クリップが付いています。つぎの手順で確実に固定してください。

1. フロアカーペットを床の形状に合わせて敷きます。
2. フロアカーペットの取付穴に固定クリップのピンを通し、確実に固定します。


アドバイス

- 車種により、固定クリップ・ピンの形状や各シートごとに設定されている数量は異なります。詳しい固定方法は、販売会社にお問い合わせください。



△警告

- フロアカーペットでペダルを覆わない。



- フロアカーペットを重ねて敷かない。
- フロアカーペットがずれないように固定クリップで確実に固定する。
- 運転席専用のフロアカーペットを使用する。
- フロアカーペットを前後逆さまにしたり、裏返して使用しない。
- 運転する前につぎのことを確認してください。
- フロアカーペットが正しく固定されていることを定期的に確認し、車内の清掃などでフロアカーペットを取り外した後は必ず確認する。
- エンジン停止時およびセレクターレバーが **P** のときに、各ペダルをいっぱいに踏み込み、フロアカーペットと干渉がなく運転に支障がないことを確認する。